


Anleitung und Beschreibung für Rückspülventil 4 Wegeventil, 6 Wegeventil und 7 Wegeventil




Filtern "Filter" (bei 4 und 6-Wege-Ventil)

Das Schwimmbadwasser wird über den Skimmer abgesaugt, durch den Sand gedrückt und fließt gereinigt zum Becken zurück. Benutzen Sie diese Position auch beim Bodensaugen.




Rückspülen "Backwash" (bei 4 und 6-Wege-Ventil)

Das Wasser durchfließt in umgekehrter Richtung den Filtersand (Sandbett), wodurch der Schmutz aus dem Sand herausgespült und über den Entleerungsanschluss abgeleitet wird.
2-3 min mindestens 1x pro Woche und nach jedem Bodensaugen




Nachspülen "Rinse" (bei 4 und 6-Wege-Ventil)

Durch diesen Vorgang wird eine Restreinigung und ein Verdichten des Filtersandes (Sandbett) erreicht. Das Wasser wird ebenfalls über den Entleerungsanschluss abgeleitet. Circa 30 Sekunden nach jeder Rückspülung




Geschlossen "Closed" (bei 4 und 6-Wege-Ventil)

Der Wasserdurchlauf vom Filter zur Pumpe ist geschlossen. Der Einbau von Absperrschiebern in der Zu- und Rücklaufleitung wird empfohlen.




Entleeren "Waste" (nur bei 6-Wege-Ventil)

In dieser Stellung wird das Wasser direkt über den Entleerungsanschluss abgeleitet.
z.B.: Bodensaugen nach Algenbefall!




Zirkulieren "Recirculate" (nur bei 6-Wege-Ventil)

Das dem Becken entnommene Wasser durchläuft, ohne durch den Filtertank bzw. Sand geleitet zu werden, über das Ventil direkt ins Schwimmbad. Nach einer Stosschlorierung um das Wasser schneller umzuwalzen!



Winter (nur bei 7-Wege-Ventil)

Das Ventil ist geöffnet, damit die Dichtungen entlastet sind. bei Einwinterung im Herbst.



Achtung: Bei laufender Filteranlage das Ventil niemals umstellen, da dies zu Undichtheiten führt. Vor Umstellen

Marlos GmbH Am Sandbuck 1 – 91550 Dinkelsbühl

www.shop28.de

www.marlos.de